

Monteringsanvisning / Assembly Instructions / Aufbauanleitung







Verktyg som behövs för montering. Ingår inte.
Tools needed for assembling. Not included.



Werkzeuge für die Montage sind nicht Teil des Lieferumfanges.

Stålstativ 4-station, Knock Down


Trestle Steel 4-station, Knock Down

Stahlgestell für 4-Werkstation, Knock Down






DETAIL C




DETAIL D


Med gasfjäder 33828
 With gas springs 33828
 Mit Gasfederung 33828



DETAIL E



DETAIL F



SJÖBERGS WORKBENCHES AB
 SE-576 95 Stockaryd Sweden
 Tel +46 (0)382-25700
 office@sjobergs.se sjobergs.se








Monteringsanvisning / Assembly Instructions / Aufbauanleitung



Verktyg som behövs för montering. Ingår inte.
 Tools needed for assembling. Not included.
 Werkzeuge für die Montage sind nicht Teil des Lieferumfanges.

Stålstativ 2-station, Knock Down


Trestle Steel 2-station, Knock Down

Stahlgestell für 2-Werkstation, Knock Down






DETAIL C




DETAIL D


Med gasfjäder 33828
With gas springs 33828
Mit Gasfederung 33828



DETAIL E



DETAIL F



SJÖBERGS WORKBENCHES AB
SE-576 95 Stockaryd Sweden
Tel +46 (0)382-25700
office@sjobergs.se sjobergs.se

